



SUPERSELLERS®

Uppsetningarleiðbeiningar – gína með kálfastöng / fótfestingu

Til að tryggja rétta notkun og koma í veg fyrir skemmdir mælum við með að þessum leiðbeiningum sé fylgt skref fyrir skref.

1. Takið gínuna úr umbúðunum

Takið gínuna varlega úr umbúðunum og gangið úr skugga um að allir hlutar séu heilir.

Hlutarnir geta meðal annars verið: búkur, fætur, botnplata, kálfastöng og fylgihlutir eftir því sem við á.

2. Uppsetning fóta

Setjið botnplötuna á stöðugt undirlag.

Setjið kálfastöngina í botnplötuna og herðið stilliskrúfuna lauslega.

Setjið fótinn á kálfastöngina og herðið stilliskrúfuna við fótinn einnig lauslega. Setjið síðan afganginn af gínunni saman.

Losið aftur um báðar stilliskrúfur.

Þegar gínan er komin í þá stöðu sem óskað er eftir skal herða skrúfurnar tvær varlega – forðist að herða þær of mikið.

ATHUGIÐ!

Ef skrúfurnar eru hertar áður en gínan er stillt og fætinum síðan snúið getur festingin losnað.

Ef málmluta sem er hertur fastur við plasthluta er snúið mun plastið fyrir eða síðar gefa eftir.

Það þolir einfaldlega ekki slíkt álag.

3. Staðsetning og notkun

Setjið gínuna á botnplötuna og gangið úr skugga um að hún standi stöðug.

Ekki færa eða stilla gínuna með því að snúa upp á fætur eða handleggi.

Lyftið henni þess í stað með botnplötunni eða losið um stilliskrúfurnar við kálfastöngina, stillið stöðuna og herðið skrúfurnar aftur.

Góð ráð

Við þrif má nota rakan klút með mildri sápu.

Forðist að nota leysiefni.



Barðastaðir 1-5, 112 Reykjavík



511 41 00



sala@supersellers.is



www.supersellers.is