



SUPERSELLERS®

Uppsetning filmu á glugga / skilti

Leggðu alla hlutana fram áður en uppsetning hefst þannig að þú hafir góða yfirsýn.

Þú þarft:

Filmu

Sköfu

Úðabrúsa

Smá uppvottalög

Uppsetning:

1. Settu volgt vatn í úðabrúsa og bættu nokkrum dropum af uppvottalegi út í. Hristu brúsann og úðaðu blöndunni á gluggann og límhlið filmunnar. Gættu þess að filman límist ekki saman.
2. Settu filmuna á gluggann / skiltið á þann stað sem óskað er eftir. Þar sem bæði filman og yfirborðið eru blaut er hægt að færa filmuna til þar til hún er komin nákvæmlega á réttan stað. Uppvottalögurinn dregur úr yfirborðsspennu þannig að filman byrjar ekki að festast almennilega fyrr en hún þornar.
3. Notaðu sköfuna og strjúktu frá miðju filmunnar út að köntunum þannig að vatnið þrýstist undan henni. Athugaðu filmuna aftur eftir smá stund og skafðu yfir hana aftur ef þörf krefur. Notaðu sköfu sem rispar ekki yfirborðið. Einnig má setja málalímband á brún sköfunnar til að gera hana mýkri og sléttari.

GOTT RÁÐ!

Ef loftbóla myndast undir filmunni skaltu stinga örlítið gat á hana með mjög fínni nál og hita filmuna varlega með vægum hita frá hárpurrku.



Barðastaðir 1-5, 112 Reykjavík



sala@supersellers.is



511 41 00



www.supersellers.is